

1. 請將電池安裝於指定位置，並確保電池正負極與主機正負極正確對齊。
2. 請將電池蓋鎖緊，以確保電池與主機接觸良好。
3. 請將電池蓋鎖緊，並確保電池正負極與主機正負極正確對齊。電池規格為 12V 7AH，請務必使用指定規格之電池。

| | |
|--------|----------------------|
| 電池規格 | 273mm * 228mm * 65mm |
| 電池數量 | 3 顆 |
| 電池電壓 | 12VDC |
| 電池容量 | 30W |
| 電池品牌 | 請洽 |
| 電池型號 | 請洽 |
| 電池安裝位置 | 請洽 / 請洽 / 請洽 |
| 電池安裝說明 | 請洽 / 請洽 |