

RF digital controle de acesso autônomo PY-AC119

Guia Resumo:

- 1.Enroll impressão digital: Menu- > management- usuário > impressão digital matrículas > novo matrículas > matricular No .- > colocar a sua impressão digital duas vezes na janela de impressão digital.
- 2.Enroll senha: Menu- > > management- usuário; usuário matrículas > password (carteira de identidade) matrículas > novo matrículas > matricular No .- > digite sua senha ou ler o seu cartão.
- 3.Set tempo aberto: Menu- > ambiente- > controle de acesso set- > tempo- aberto > 1-99 segundos.
4. Use converso cartão SD e os dados de backup: Menu- > insert SD cartão- > SD card management- > ...
- 5.Manager enroll: Menu- > management- usuário > gerente de matrículas > impressão digital (senha / cartão) matrículas > novo matrículas > matricular No .- >
- 6.Delete inscrever dados: Menu- > management- usuário > excluir enroll data- > matricular No .- > ...
- Consulta capacidade 7.Equipment: Menu- > sistema de informações > ...
- 8.Backup inscrever I: Menu- > usuário management- > usuário matrículas > impressão digital (cartão de ID / senha) matrículas > escolher Esc quando novas matrículas >

Especificações:

plataforma de hardware	9200
capacidade de impressão digital	2000
capacidade senha	2000
comunicação	Mini-SD card / USB / RS485
capacidade de registro	50000
LCD	122 * 32PIX
sensor	Vista
velocidade de reconhecimento	0,7 segundo
tamanho	143 (L) * 80 (W) * 42 (H) mm
peso	0,35 kg
tensão operacional	DC12V