

RFID одной дверь контроля доступа с клавиатуры PY-AC116

Введение:

1. Easy установить, низкий и предназначен для внутреннего или наружного использования, могут быть от использования линии и внешний Другой читатель для применения в / IOUT.
2. Встроенный радиочастотный ID функции чтения / записи.
- Режим 3. Open дверь: карты или валюты пароль; картой с валютой пароль
4. Alarm режим: сверхурочные, но дверь все еще не закрыта; чтобы заставить дверь закрыта.
5. периферийный разъем оборудование: электронный замок (содержат релейный выход и уровень PWL?
6. Plus и минус режиме: индукция континуума добавление, количество континуум карты добавления, одиночная карта удалить.

Рабочая среда:

Напряжение: DC +8 V-+ 15 V (стандарт 12)
Ток: когда не ездить электрический замок ≤ 70 mA
Температура: 0 ° C -70 ° C
Влажность: 30% -90%

5 видов режима открытых дверей:

карта, чтобы открыть дверь
Пароль, чтобы открыть дверь
карта + пароль, чтобы открыть дверь
карта + карта, чтобы открыть дверь
пароль + пароль, чтобы открыть дверь

Особенности:

500 человек зарегистрированы мощность, высокая производительность стоимость, копать каждые аппаратные ресурсы.
Режим быстрого эмитентов, будь то Регистрации Общие карты или карты с пароль может быть зарегистрирован, пароли Настройка входного держателями самостоятельно вход в первый разстояние дверей Dete-ие, только после тщательного стабильной затем начать сигнал блокировки, предотвращая дверь в качели, когда защелка, в результате чего на Влияние электрического стопорного болта. с интерфейсом двери магнетизма, с авария при размыкании насилие дверь.

Подключение определение и характеристики порта:

+12: Источник питания анода, эффективный диапазон: DC +8 V-+12
GND: питание катода, государственные земли
ALM: выход тревоги и выход тревоги низкого уровня
ST: состояние двери magnetismterminal
BT: Кнопка Go клавишный терминал, разблокировка низкого уровня
Делать: Weigand линий передачи данных 26 книг (данные 0)
D1: Weigand линий передачи данных 26 книг (данные 1)
NC: нормально замкнутые точки реле, мощность тока нагрузки DC1A / 120V
NO: нормально открытый точка реле, мощность тока нагрузки DC1A / 120V

Индикатор:

Красный свет: инструкция Силовые RED POWER красный свет средства нормально. Зеленый свет: зеленый свет, сказал разблокировки, потушить это состояние заблокировать. Желтый

свет: желтый мигающий свет, сказал ждуть клавиатуры вход, всегда желтый свет открыт
сказал, что режим программирования.