□□□□□PY-S880

□□□

□ □□	10000
□□□	□0000
□□□□	ZEM510
□□	RS232 / 485□TCP / IP□USB□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□T9□□□□□□ID□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	3RD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□;□□
□□□□	ID / IC□ □□□□□□□□GPRS
□□	3.5□□TFT□□
□□	12V DC 1.5A
□□□□	0℃ - 45℃
□□□□	20□-80□□

Packing list
For time attendance device:
In addition to the device, this package includes the following items:
Printed documentation and software CD
AC adapter
Accessory package
ID card (only for device with RFID function)
For access control device:
In addition to the device, this package includes the following items:
Printed documentation and software CD
Accessory package
ID card (only for the device with RFID function)
Contents may vary depending on the device configuration.


TCP/IP
PC
RS232/485 Switch
USB
iclock680
Printer