□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PY S880

□□□□□□□□□□□□□:

□□□□ □□□□□□□□□□□□□	10000
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	50,000
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	ZEM510
□□□□□□□□□□□□	□□□□□ USB RS232\/485, TCP\/IP
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	Workcode, SMS, DLST □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T9 input □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Packing list
For time attendance device:
In addition to the device, this package includes the following items:
Printed documentation and software CD
AC adapter
Accessory package
ID card (only for device with RFID function)
For access control device:
In addition to the device, this package includes the following items:
Printed documentation and software CD
Accessory package
ID card (only for the device with RFID function)
Contents may vary depending on the device configuration.


TCP/IP
PC
RS232/485 Switch
USB
iclock680
Printer